1. USB-Stick mit folgenden Dateien vorbereiten.

Navn	Status
prj001	Ø
📄 boot.cfg	\odot
FR1902_V83.CML	\odot
FR2002_V83.CML	\odot
SYSFONTTBL	Ø

2. USB-Stick in den USB-Port vom Bildschirm stecken. Strom vom Schirm anschließen.

Schräg auf den Schirm innerhalb von 500ms drücken.

ĬĬ	enu
Program	Alarm
Curves	Files
Storage	Defrosting
Time	Service
Log	Set-up
Graph	Return

3. Menüleiste wird sichtbar.

Drück "→".



4. Auf Seite 2/3 der Menüleiste "SD/USB" auswählen



5. Drück "USBStart".

Menu		
Program	Alarm	
Curves	Files	
Storage	Defrosting	
Time	Service	
Log	Set⁻up	
+ +	ISBStart)	

6. "Download" auswählen.



7. "Select File" auswählen.



8. Bildschirmgröße notieren. (TSC1902 oder TSC2002)

Korrekte Datei für die Bildschirmgröße auswählen. (FR1902_Vxx oder FR2002_Vxx)

"Enter" drücken.



9. "Start" drücken.

Download (St	orage-)	>Displ	ay)			
Warning:						
Data in the	interna	al mem	lory	h . 1	ant	
	(50.00	0 100	WIII	be 1	ost.	
Path Name:	/FR200	12_783.	, UML			
Password not	, set.					
					1	
	-					
	G	Start	D			
and the second	-					
the second second second	0	alact	Ello	R	Jok	

10. "Yes" drücken.



11. Sobald die Anwendungssoftware heruntergeladen wurde, "Back" drücken.



12. "Back" drücken.

Download (St	orage->Display)	
Warning:		
Data in the	internal memory	he lost
	WIII	De lost.
Path Name:	/FK2002_V00.00L	1.
Password no	t set.	
	Start	
Contraction of the		0

13. "Exit" drücken.



14. Neustart wählen, indem "Yes" gedrückt wird.

